

User's Manual

产品使用手册

產品使用手冊



INDEX/目录/目錄

English Version / 简体中文版 / 繁體中文版
1. Installation Instructions
电源安装指示说明
電源安裝指示說明
2. Power Connectors
电源接头种类
電源接頭種類
Appendix I Warranty Card1
附录一维修保证规定1
附錄一 維修保證規定1
Appendix II Guaranty Card1
附录二 电源供应器保证书1
附錄二 電源供應器保證書1

Installation Instructions

Power Supply Installation

- Please make sure the AC Input Voltage Select Switch at the right position (115V / 230V) correspond to the power voltage given in your environment. (In case of auto-ranging power supply, input voltage checking is needless.)
- Position the power supply into the computer chassis and secure it with screws provided.
- Attach the 20-pin / 24-pin ATX/EPS Main power connector to the 20-pin or 24-pin connector on motherboard.
- Attach the 4-pin/8-pin +12V power connector to the 4-pin / 8-pin
 Pentium 4 connector on motherboard.
 Connect the 6-pin serial ATA connector to the mainboard or the
 - hard disk drive (it depends on the computer system construction).

 6. Attach the 5 1/4* 4-pin peripheral connectors to the peripherals.
- Attach the 3 1/2* 4-pin floppy drive connector to the floppy.
 Attach the 3-pin fan monitor control connector to the 3-pin
- connector on motherboard. (it all depends)

 9. Replace the computer cover and secure by screws. Plug-in the
- power cord into the power supply receptacle.

 10. Switch on the "I/O" switch of power supply to "I" status, and

Note:

then turn on the computer.

Once the power switch on the back of the power supply is turned on, the on/off function of the power supply is controlled remotely through the motherboard. (Remove ON-OFF)

Installation Instructions

Power Supply Removal

 Switch off the "I/O" switch of power supply to "O" status, and then unplug the power cord from the power supply receptacle.
 Remove the cover from the computer chassis.

Disconnect all power connectors from motherboard, peripherals and Floppy.
 Remove the 4 screws that secure the power supply to the chassis.

Remove the 4 screws that secure the power supply to the chast and slide the power supply out.

Trouble-shooting

If the power supply functions abnormally, please make sure to check following items.

1. Please check whether the power cord plugs in the power supply.

2. Please check whether the "I/O" switch of power supply switches

 Please check whether the AC Input Voltage Switch (115V / 230V) selects and sets on power supply correspond to the power voltage given in your environment.

 Please check whether all power connectors attach to proper direction with motherboard, peripherals and Floppy.

5. Please turn on and off the power supply several times, and make sure that the intervals to be at least 5 minutes.

6. If the power supply still can't function after shows checking please.

 If the power supply still can't function after above checking, please send it back to your retailer, distributor, or seventeam service center within 3 years after purchase.
 Non-Technician is allowed

Non-Technician is allowed.

Caution:

Incorrect installation of the connectors could damage your PC.
Under no circumstances shouldn't the power supply cover be opened.
There are dangerous high voltages inside power supply.

Refer all difficulties to Seventeam Electronics Co. Ltd.

电源安装指示说明

电源供应器的安装

开始使用。

- 将电压切换开关(115V/230V),切换在正确的电压设定之下。(由压自动切掉之由源供应强制不需再切掉)
- 将电源供应器装入计算机中,并以所附的螺丝领上、锁紧。
- 第 ATX/EPS 主机板用之 20-PIN / 24-PIN 电源连接插头造接到 ATX / EPS 主机板上之 20PIN / 24-PIN 连接器上。
- 将 ATX12V 用之 +12V 4-PIN/8-PIN 电源连接插头连接到 ATX12V PENTIUM4主机板上之4-PIN/8-PIN连接器上。
- ATX12V PENTIUM4主机依上之4-PIN/8-PIN)主要错上。 5. 将6-PIN SERIAL ATA电源端子连接到主机板或
- 硬碟(视系统支援)。

 6. 終51/4"之 4.PIN 外限设备由源库接插头连接到相关使
- 用外围设备之4-PIN连插游上。
- 將3 1/2"之 4-PIN軟式磁盘电源连接插头连接到软盘机之 4-PIN连接跟上。(需視主机板支持)
- 将3-PIN凤扇监控电源连接插头连接到主机板上之3-PIN 连接婴上。
- 9. 重新盖上计算机外壳。用螺丝将计算机机壳锁梁。并将
- 电源线插上电源供应器的接头。 10. 路电源供应器上之 VO 开关切 "I" 的位置开启电源,即可

附注:

当电源供应署背后的电源开关处于"ON"的状态下时, "ON-OFF"的功能由主机板来控制。

电源安装指示说明

电源供应器的拆卸

- 将电源供应器上之I/O开关切在"O"的位置关闭电源,并 将电源供应器上接头之电源线拔下。
 据下计算机从库。
- 3. 将所有与主机板、其他外围设备及软盘机上之电源连接 插头按配。
 - 4. 将电源供应器固定在计算机上的螺丝松动,再将

简易故障排除 若由避供应與子法正常运作。请检查下列事項:

- 看电源供应器无弦正布运作。用包放下列争项 1. 请检查电源供应器与电源线是否确实连接。
- 请检查电源供应器上之"I/O"开关,是否置于"I"的位置上。
 请检查电源供应器上之电压切换开关(115V/230V),是否
- 置于正确的电压位置上。 4. 请给查验有与主机板、其他外围设备及转盘机上由短链
- 增检查所有与主机数、英惟外围设备及软盒机上电源连接插头是否有插反。
- in重复开启与美丽"I/O"开美动作数次,每次动作间隔需 至少五分钟以上。
 若上途检查惠面完成后。由源他应题仍旧于绘正常泛作。
- 6. 有上还包查争项元成后,电源供应器返回零售商、经销商、 请于保固期间内,将本电源供应器返回零售商、经销商、 或七盟维修服务中心。
- 消务必携带此使用说明书,并于电源供应器保证书上记 裁购买日期及盖有销售店店章,于保固期间内,送回零售商、经管商、或七盟维修服务中心。

注意:

不正确的转换线安姜,将会损坏你的计算机。 无论在任何情况下,电源供应器的机壳必不可开启, 内有份验离由压。率有任何疑问,该由本公司诱询。

建源安装指示照明

量源供离器的穷塔

- 1 越雪原初接問閱(115V/936V), 初梅在正確的世際 如京中下。
- (電壓自動切換之電源供應器則不需再切換) 9 越营海经海渠营入营税由, 治以经验补偿结构上。
- 46 % .
- 3. 終ATX/EPS主権框用之20-PIN/24-PIN電源律棒摊類 連格利ATX/EPS主義板上之20PIN/24-PIN連接跟上。
- 4. 將ATX12V用之 +12V 4-PIN/ 8-PIN電源連接抽頭換 排 和ATX12V PENTIUMA 主 排 板 上之 4-PIN/8-PIN 津 排器上,
 - 5. 据6-PIN SEPIAL ATA實施建子連接到主持經過遊離 (排為林·克絲)。
- A 45 5 1/4" 之 4-PIN 報達如佛雷源地熱納如爾達林和 相關体別調達於做之A-PIN達接限上。
- 7. #3 1/2" ±4-PIN 較 水 磁 碟 棒 絲 到 軟 碟 棒 ±4-PIN 凍 44.55 上。
- 8. 据3-PIN服 自 数 按 雷 源 读 排 納 網 读 排 到 未 機 板 上 之 3-PIN除 株 照 上 + (全 # 4 株 # # # #)
- 9. 重新蓋上電腦外殼、用螺絲將電腦機設值緊,並將
- 雷德拉拉上雷德德 电双动接端。 10. 將電源供應器上之 I/O 開闢切"I"的位置開啓電源:
- No ST IOI AA AA III ...

Mitsk: 當電源供應器背接的電源開闢處於"ON"的狀態下時,

"ON-OFF"的动物由主播部旁接制。

雪源供顾器的拆卸

1. 終電源供應器上之1/0期間切在"0"的位置關閉電源 並將電腦供應器上接頭之電源線超下。

簡易故障排除

1. 持給各當器保護器由書源維果不確實維持。

器上之重壓切換期間(115V/230V),

期內,蘇玄雷器俱應問因實住 退回素性病、蜂结病、或止明翰体服務中心:

注意:

由有身势主要是,其有红红红斑,持由主众引往他。

2 Power Connectors/电源接头种类/電源接頭種類





Appendix I Warranty Card

Free of Charge: Within 2 years from purchased date.
1.DDA: We offer in-30 days free exchange warranty for the goods ill defective.
2.RMA: 24 months service free warranty under normal use and oceration.

Repair fee : out of warranty.

- Seventeam has the rights to charge repairing fee under following conditions:

 1. Gaused by shormal use, including improper connecting with other machines, improper vortage setting, over specification caused by other utilities.

 2. The never appears and serial number (alpha has been removed, or the never covers).
- supply has been modified by customers themselves.

 3. The damage was caused by customer through delivery.

 4. The damage was caused by through services. Involves from the services of the services of the services of the services of the services.
- The damage was caused by triunder, storm, nurricane, nood, earthquase fire and all out of control factors etc.,...
 Customer should sign purchase date on the warranty card when purcha-
- sing.

 6. Seventeem has the rights to refuse to repair the defective item from the date of our have over 5 years.

Name/Company	
Purchase date	
E-mail	
Address	

附录一 维修保证规定

免費維修范围

新品在正常使用状况下30天之相发生故障,特以新品更换。
 自助英日期起3年內,非天支人房、在正常使用下來拆制造序号對桑而故障者,享有三年免费維修服务之保固。

付费维修范围

在保闭期间回有下列记载事项之一者。或在保证期间外 2-3年內開 維修者。則依本公司規定的效准採服务费用。數值原位。

在原理、所述中20世级经验、精制研究的证法的指挥。 超过五年之情绪经验、精制研究的证法的指挥。 1度客户本身使用规模作不当,或外在因素型使用通误之故身者、包括单位本产品域格 的所以接触到每年可服用、输入由作用的编辑度。可以接触制从原则成于规律力。

1. 经利定已管不公司以外处,被下五政治安排增、被包行日本产品内抗下等并排继及更换等。 人口行动说、与数件观户排拨仍之物形等。 4. 以行用。 (以)、水图、热展、火灾、益省等其种灭灾损害治论之效弹或知利之物形类

通任室徐改之情形明。

附錄一 维修保證規定

2																										
1	虧	4	6	£	. 1	使	76	R	×	. 7	34)×	之	内	Œ	生	赦	財	٠	存	此	新	*	更	終	
2	h	瞧	Ħ	E	增	14	3	.44	- 11		- 4	1.3	- 3	A	g	, ,	di	ž.	4	- 68	. JE	18	*	86	-	B
	伟	號	Ħ	栎	in	肚	FR.	ă.		*	有	至	年	充	r	推	倭	SE.	N	北	保	Æ				
	и	塘	=	4	老	堆	棔	2		酌	柭	Ħ	#	g.	絶	幣	Ħ									

付 鬱地等級調 点相関期間内有了刊記息等項之一金、成点機理期間外2-33年 内需解析者、例体本の心理定的性能が接近影響用、服務保守 相信及年之期間本金、研究機能の定定支端膜で、 1. 第27年を収入機能のでき、入外に関係機可用な企業のでは、 に対したとなりをしまって、 上別で、人工のでは、現代では、企業ので、人間であるよの内でを持って 直接で、 に対して、人間では、現代では、日間で、人間であるとの内であり に対して、 に対し

3. 自行環境、等政府機能查詢局水塘形理。 人間打電 用采 水高、油需 不良、验害等其他人类地塑造成之磁障或酶局心债则 费。 5. 本保健實際基立國國外之傳報至, 6. 本保健實上基注明國軍等月份、及本知道鐵額局或尋求之情形。以及保證書上之中、 如實施查查成之物發資。

| 解 質 セ セ . 名 | 昨 頁 日 却| | E-mail | 込 . Ad

Appendix II Guaranty Card

Seventeam Electronics Co.,Ltd Guaranty Card

Model Name

Serial Number	
Purchasing	Date Month Year
Date	Warranty to urbin: 2 years from purchased date

Signature

Invalidation Without Signature

Seventeam Electronics Co., Ltd.
2P,No. 33-35, Lane 167 ,Sec. 1, Tung Ho E . St., Talpei, Talwan
Tel:(886) 2-2882-9050 / E-mail:sps@seventeam.com.tw

The information referred to in this document is intended for reference only and all products subject to change without notice.

Other names and brands may be claimed as the property of others.

附录二 电源供应器保证书

七盟电子工业股份有限公司

电源供应器保证书

			IN RUMAN
694 NE 900 (IIII)	sy.	Я	В

未盖店章无效

本保证书只限于中国大陆地区有效 标两黄红领北岸工业区七至电子厂

Tel:(0799)8982-1007 / €-mail:sps@seventeam.com.t 本公司拥有对产品移改之权特·如有妥纳·如不另行通知,以实物为律。 凡出现在本日录中的厂商名称及性册商标签为该公司所有。

附錄二 電源供應器保證書

七盟電子工業股份有限公司

電源供應器保證書

製造型號				
烯页日 剂	4	Я	В	

未蓋店章無效

保證書只限於台灣地區使用有效

Tel:(886) 2-2882-9050 / E-mail:sps@seventeam.com.tw 本公司總言對處品勞政之權料、如言變動、忽不另行場知,以置動為原率、 凡出現在未日難中的義商名稱及故母與繼管為数公司所言。



Seventeam Electronics Co., Ltd. 2F.No. 33-35, Lane 167 ,Sec., 1.

Tung Ho E . St ., Telpei, Taiwen TEL: +886-2-2882-9050 (Rep) FAX: +886-2-2882-8230-1 http://www.seventeam.com.bv

Dong Guan Seventeam Electronics , Ltd. Company

Boi An Village , Huang Jiang Town Dong Guan City, Guan Dong, China TEL: +88 789 8382 1007 FAX: +86 769 8362 1006 http://www.seventeam.com.tw E-mail:spe@seventeam.com.tw

七豐電子工業股份有限公司

台北市士林圖邊河景級一股167億35號2樓 TEL: +888-2-2882-9050 (Rep) FAX: +886-2-2882-5230-1 http://www.seventeam.com.by E-mail:sps@seventeam.com.by

東莞七盟電子有限公司

中國廣東省東莞市黃江鎮北岸工業區 TEL: +86 769 8362 1007 FAX: +86 769 8362 1006 http://www.seventeam.com.hw E-mail:sps@seventeam.com.tw

2006.07.31

